



UNEE

FECHADURA DIGITAL UNEE SMART CARD UFDSC10

MANUAL DE INSTRUÇÕES

A FECHADURA NÃO DEVERÁ SER INSTALADA EM LOCAL EXPOSTO A TEMPERATURAS EXTREMAS, SOL E CHUVA.

A CHAVE DE EMERGÊNCIA NÃO É DE USO DIÁRIO, SOMENTE A UTILIZE EM CASOS DE MAL FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.

OS PARÂMETROS DOS PRODUTOS DIGITAIS PODEM MUDAR SOB CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS DIFERENTES. NOSSOS PRODUTOS SÓ SÃO GARANTIDOS PARA SEREM USADOS SOB CIRCUNSTÂNCIAS VERIFICADAS.

COMO ABRIR A PORTA UTILIZANDO CARTÕES MAGNÉTICOS

1. Encoste o cartão no leitor de cartão;
2. Após o aviso sonoro, puxe a maçaneta da porta.

COMO ABRIR A PORTA UTILIZANDO UMA SENHA

1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
3. Com o teclado aceso, digite seu "código"+"#";
4. Após o aviso sonoro, abra a porta.

ABERTURA COM CHAVE MECÂNICA DE EMERGÊNCIA

1. Remova a tampa de emergência (localizada na parte inferior da fechadura, lado de fora);
2. Insira a chave e abra a porta normalmente.

COMO TROCAR A SENHA DE ADMINISTRADOR

A senha deverá ter de 4 a 8 dígitos. Os sinais [*] e [#] não são permitidos. O código do administrador original é "1234".

1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
3. Com o teclado aceso, digite "código original" + "*" + "1#" + "novo código#" + "novo código#".

**É preciso digitar um número em 9 segundos ou o teclado se apagará.*

O sucesso da operação é confirmado com aviso sonoro duplo.

"1" é o ID do administrador.

Se dois novos códigos forem diferentes, o teclado desligará e emitirá um aviso sonoro triplo.

4. Verifique seu código de administrador.
Quando o registro estiver concluído, certifique-se de abrir a fechadura com seu novo código.

CADASTRAR OU EXCLUIR CÓDIGO DE USUÁRIO

CADASTRAR CÓDIGO DE USUÁRIO

A senha deve ter de 4 a 8 dígitos. Os sinais [*] e [#] não são permitidos.

1. Digite um número aleatório para ativar o sistema;
2. Com o teclado acesso, digite "código de administrador"+"*"+ "2#" + "código#" + "código#"

A confirmação da operação emitirá um aviso sonoro duplo.

"2-9" são os números de usuário.

3. Verifique seu novo código.
Quando o registro estiver concluído, certifique-se de abrir a fechadura com seu novo código.

EXCLUIR CÓDIGO DE USUÁRIO

1. Digite um número aleatório para ativar o sistema;
2. Com o teclado acesso, digite "código de administrador" + "*" + "0#" + "2#" + "2#".
3. A deleção é confirmada com aviso sonoro duplo.

"2#" é o código do usuário que deseja excluir. A mesma operação com outros códigos de usuários.

Falha na operação será indicada com aviso sonoro triplo.

CADASTRAR E EXCLUIR CARTÕES MAGNÉTICOS

CADASTRAR CARTÕES MAGNÉTICOS

1. Digite "código de administrador" + "*" + "*";
2. Os botões 1, 2 e 3 se acenderão;
3. Encoste, um a um, todos os cartões que deseja registrar no [leitor cartões].

É possível cadastrar até 128 cartões.

Se demorar mais de 6 segundos para encostar um cartão, o teclado desligará e o cartão não será registrado.

4. Ao ouvir um aviso sonoro e os botões 1, 2 e 3 piscarem uma vez, o cartão estará registrado.

Se não houver som e os botões 1, 2 e 3 permanecerem acesos, significa que o cartão já foi registrado.

EXCLUIR CARTÕES

1. Digite "Código do administrador"+"*"+"0#"+"0#"+"0#", os botões 7, 8 e 9 se acenderão;
2. Encoste um a um todos os cartões que deseja excluir no leitor de cartão;
3. Ao ouvir um aviso sonoro e os botões 7, 8 e 9 piscarem uma vez, o cartão foi excluído.

Se não houver som e os botões 7, 8 e 9 acenderem, o cartão não está registrado, portanto não pode ser excluído.

COMO ABRIR A FECHADURA UTILIZANDO A SENHA CAMUFLADA

A senha camuflada serve para que você possa disfarçar sua senha no momento da abertura na frente de outras pessoas.

1. Ative o teclado;
2. Digite qualquer número (código PIN falso) e o código certo.

*[Código falso]+[Código certo] ou [Código falso]+[Código certo]+[Código falso]
ou [Código certo]+[Código falso]*

Exemplo: Se sua senha for "1234", digite uma combinação aleatória contendo a sua senha verdadeira no meio que a porta se abrirá: "879798798123464#".

A senha deve ter até 16 dígitos. Os sinais [] e [#] não são permitidos.*

COMO TRAVAR A PORTA POR FORA

1. Feche a porta;
2. Mova a maçaneta da porta para cima;

Verifique se a porta está trancada direito ao deixar o local.

COMO TRAVAR A PORTA POR DENTRO

Para travar a porta por dentro há duas opções:

1. Use a trava manual localizada na parte de dentro da porta, basta girar para direita;
2. Mova a maçaneta para cima.

TENTATIVA ERRADA DE BLOQUEIO

Nenhuma função de teclado e de cartão estará disponível durante esse atraso devido a uma tentativa errada de bloqueio. Se houver 6 tentativas seguidas erradas em digitar o código de segurança, a fechadura ficará bloqueada por cerca de 1 minuto e o teclado ficará piscando.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Duração da bateria:

Este produto usa 4 pilhas alcalinas AAA de 1,5V que podem ser usadas cerca de 10.000 vezes.

Aviso de substituição da bateria:

Substitua todas as 4 pilhas quando o teclado ou o cartão reagirem lentamente e houver a emissão de um bip.

Quando a voltagem do sistema for inferior a 4,5V, ele ainda pode abrir 100 vezes.

O QUE FAZER NO CASO DE PERDA DE CARTÃO OU DE MAU FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

Se você perder seu cartão ou se o produto não estiver funcionando corretamente, será necessário reiniciar o sistema da fechadura.

Aperte o botão de reiniciar localizado na parte de trás do corpo frontal com um palito de metal por 3 segundos.













Se a luz do teclado ficar acesa e emitir um aviso sonoro, a fechadura reiniciou com sucesso.

Após reiniciar, o código do administrador voltará a ser "1234" e todos os códigos de usuário e cartões registrados perdem a eficácia, necessitando recadastramento, portanto no caso de perda de cartão, será necessário recadastrar todos os cartões por motivo de segurança.

Se ainda assim não funcionar, ligue para o atendimento ao cliente UNEE.

O código do administrador original é "1234".

CONTEÚDO DA EMBALAGEM (IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS)

			
Painel frontal	Painel traseiro	Contratesta	Proteção emborrachada
			
Parafusos e acessórios	Chave ventosa	Maquinário	Eixo
			
Chave de emergência	Batente	Manual de uso	Template de instalação

O USO DESTES PRODUTOS EM QUALQUER AMBIENTE OU DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE A ESPECIFICADA AQUI TAMBÉM INVALIDARÁ A GARANTIA.

UNEE